

Avertissement de sécurité

Typologie : Routeurs

Avertissement de Sécurité Important – Routeur

Français

Consignes de Sécurité Importantes pour Votre Routeur

* **Environnement:** Utilisez votre routeur dans un endroit sec et bien ventilé. Ne l'exposez pas à l'humidité ou à des températures extrêmes. * **Alimentation:** Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec le routeur. Une tension incorrecte peut endommager l'appareil et présenter un risque d'incendie. *
* **Interférences:** Éloignez le routeur des sources d'interférences potentielles telles que les fours à micro-ondes et autres appareils électroniques. * **Sécurité:** N'ouvrez pas le boîtier du routeur. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Toute tentative de réparation annulera la garantie et pourrait être dangereuse. * **Nettoyage:** Débranchez le routeur avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyer. N'utilisez pas de liquides ou d'aérosols. * **Enfants:** Gardez le routeur et ses accessoires hors de portée des jeunes enfants. * **Mise à la terre:** Assurez-vous que la prise électrique utilisée est correctement mise à la terre.

English

Important Safety Instructions for Your Router

* **Environment:** Use your router in a dry and well-ventilated area. Do not expose it to moisture or extreme temperatures. * **Power:** Only use the power adapter supplied with the router. Incorrect voltage can damage the device and pose a fire hazard. * **Interference:** Keep the router away from potential sources of interference such as microwave ovens and other electronic devices. * **Safety:** Do not open the router casing. There are no user-serviceable parts inside. Any attempt to repair it will void the warranty and could be dangerous. * **Cleaning:** Disconnect the router before cleaning. Use a soft, dry cloth to clean it. Do not use liquids or aerosols. * **Children:** Keep the router and its accessories out of the reach of young children. * **Grounding:** Ensure the electrical outlet used is properly grounded.

Español

Instrucciones de Seguridad Importantes para su Router

* **Entorno:** Utilice su router en un lugar seco y bien ventilado. No lo exponga a la humedad ni a temperaturas extremas. * **Alimentación:** Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado con el router. Un voltaje incorrecto puede dañar el dispositivo y presentar un riesgo de incendio. * **Interferencia:** Mantenga el router alejado de fuentes potenciales de interferencia, como hornos de microondas y otros dispositivos electrónicos. * **Seguridad:** No abra la carcasa del router. No hay piezas reparables por el usuario en el interior. Cualquier intento de reparación anulará la garantía y podría ser peligroso. *
* **Limpieza:** Desconecte el router antes de limpiarlo. Utilice un paño suave y seco para limpiarlo. No utilice líquidos ni aerosoles. * **Niños:** Mantenga el router y sus accesorios fuera del alcance de los niños pequeños. * **Conexión a tierra:** Asegúrese de que la toma de corriente utilizada esté correctamente conectada a tierra.

Português

Instruções de Segurança Importantes para o Seu Roteador

* **Ambiente:** Utilize o seu roteador em um local seco e bem ventilado. Não o exponha à umidade ou a temperaturas extremas. * **Alimentação:** Utilize apenas o adaptador de energia fornecido com o roteador. Uma voltagem incorreta pode danificar o dispositivo e apresentar um risco de incêndio. * **Interferência:** Mantenha o roteador longe de fontes potenciais de interferência, como fornos de microondas e outros dispositivos eletrônicos. * **Segurança:** Não abra a caixa do roteador. Não há peças que possam ser reparadas pelo usuário no interior. Qualquer tentativa de reparo anulará a garantia e pode ser perigosa. *
* **Limpeza:** Desconecte o roteador antes de limpar. Use um pano macio e seco para limpá-lo. Não use

líquidos ou aerossóis. * **Crianças:** Mantenha o roteador e seus acessórios fora do alcance de crianças pequenas. * **Aterramento:** Certifique-se de que a tomada elétrica utilizada esteja devidamente aterrada.

Deutsch

Wichtige Sicherheitshinweise für Ihren Router

* **Umgebung:** Verwenden Sie Ihren Router in einem trockenen und gut belüfteten Bereich. Setzen Sie ihn keiner Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aus. * **Stromversorgung:** Verwenden Sie nur das mit dem Router gelieferte Netzteil. Eine falsche Spannung kann das Gerät beschädigen und eine Brandgefahr darstellen. * **Interferenz:** Halten Sie den Router von potenziellen Störquellen wie Mikrowellenherden und anderen elektronischen Geräten fern. * **Sicherheit:** Öffnen Sie das Routergehäuse nicht. Es befinden sich keine vom Benutzer wartbaren Teile im Inneren. Jeder Reparaturversuch führt zum Erlöschen der Garantie und kann gefährlich sein. * **Reinigung:** Trennen Sie den Router vor der Reinigung vom Stromnetz. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um ihn zu reinigen. Verwenden Sie keine Flüssigkeiten oder Sprays. * **Kinder:** Bewahren Sie den Router und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. * **Erdung:** Stellen Sie sicher, dass die verwendete Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist.

Italiano

Istruzioni di Sicurezza Importanti per il Tuo Router

* **Ambiente:** Utilizza il tuo router in un luogo asciutto e ben ventilato. Non esporlo all'umidità o a temperature estreme. * **Alimentazione:** Utilizza solo l'alimentatore fornito con il router. Una tensione errata può danneggiare il dispositivo e rappresentare un rischio di incendio. * **Interferenza:** Tieni il router lontano da potenziali fonti di interferenza come forni a microonde e altri dispositivi elettronici. * **Sicurezza:** Non aprire l'involucro del router. Non ci sono parti riparabili dall'utente all'interno. Qualsiasi tentativo di riparazione invaliderà la garanzia e potrebbe essere pericoloso. * **Pulizia:** Scollega il router prima di pulirlo. Usa un panno morbido e asciutto per pulirlo. Non usare liquidi o aerosol. * **Bambini:** Tieni il router e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini piccoli. * **Messa a terra:** Assicurati che la presa elettrica utilizzata sia correttamente messa a terra.

Nederlands

Belangrijke Veiligheidsinstructies voor Uw Router

* **Omgeving:** Gebruik uw router in een droge en goed geventileerde ruimte. Stel hem niet bloot aan vocht of extreme temperaturen. * **Voeding:** Gebruik alleen de voedingsadapter die bij de router is geleverd. Een onjuiste spanning kan het apparaat beschadigen en brandgevaar opleveren. * **Interferentie:** Houd de router uit de buurt van mogelijke bronnen van interferentie, zoals magnetrons en andere elektronische apparaten. * **Veiligheid:** Open de routerbehuizing niet. Er bevinden zich geen onderdelen in die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Elke poging tot reparatie maakt de garantie ongeldig en kan gevaarlijk zijn. * **Reiniging:** Koppel de router los van het stopcontact voordat u hem schoonmaakt. Gebruik een zachte, droge doek om hem schoon te maken. Gebruik geen vloeistoffen of sprays. * **Kinderen:** Houd de router en zijn accessoires buiten het bereik van jonge kinderen. * **Aarding:** Zorg ervoor dat het gebruikte stopcontact correct is geaard.

Ce document est généré automatiquement dans le cadre de la conformité au RGPD. Il ne contient aucune donnée personnelle.