

Avertissement de sécurité Typologie : Espresso avec broyeur Voici un avertissement de sécurité multilingue pour les machines espresso avec broyeur, conforme aux exigences mentionnées, et respectant les contraintes de longueur et de format :

****Avertissement de Sécurité Important – Machine Espresso avec Broyeur****

****Important Safety Warning – Espresso Machine with Bean Grinder****

****Advertencia de Seguridad Importante – Cafetera Expreso con Molinillo****

****Aviso de Segurança Importante – Máquina de Café Espresso com Moedor****

****Wichtiger Sicherheitshinweis – Espressomaschine mit Mahlwerk****

****Avviso di Sicurezza Importante – Macchina per Espresso con Macinacaffè****

****Belangrijke Veiligheidswaarschuwing – Espressomachine met Bonenmaler****

****Français****

****Avertissement de Sécurité Important – Machine Espresso avec Broyeur****

Avant d'utiliser votre machine espresso, lisez attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le pour référence future.

*** **Risque d'électrocution:**** Ne plongez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Assurez-vous que vos mains sont sèches avant de brancher ou de débrancher la machine. N'utilisez pas l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagée. *** **Risque de brûlure:**** Les surfaces chaudes peuvent provoquer des brûlures. Ne touchez pas les parties chaudes de la machine pendant ou après son utilisation. Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer. *****
****Surveillance nécessaire:**** Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants. Gardez l'appareil hors de portée des enfants. *** **Utilisation appropriée:**** Utilisez uniquement l'appareil pour l'usage prévu, tel que décrit dans ce manuel. *** **Nettoyage et entretien:**** Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer. Nettoyez régulièrement la machine selon les instructions. *** **Réparations:**** Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même. Contactez un technicien qualifié pour toute réparation. *** **Alimentation :** utiliser uniquement la tension correcte de votre pays.

Ce document est généré automatiquement en réponse à la réglementation européenne sur la sécurité des produits et conformément au RGPD.

****English****

****Important Safety Warning – Espresso Machine with Bean Grinder****

Before using your espresso machine, carefully read this user manual and keep it for future reference.

*** **Risk of Electric Shock:**** Never immerse the appliance, power cord, or plug in water or any other liquid. Ensure your hands are dry before plugging in or unplugging the machine. Do not use the appliance with a damaged cord or plug. *** **Risk of Burns:**** Hot surfaces can cause burns. Do not touch hot parts of the machine during or after use. Allow the appliance to cool down completely before cleaning. *** **Supervision Required:**** Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children. Keep the appliance out of reach of children. *** **Proper Use:**** Use the appliance only for its intended purpose as described in this manual. *** **Cleaning and Maintenance:**** Always unplug the appliance before cleaning. Clean the machine regularly according to the instructions. *** **Repairs:**** Do not attempt to repair the appliance yourself. Contact a qualified technician for any repairs. *** **Power:**** Only use the correct voltage for your country.

This document is automatically generated in response to European product safety regulations and in accordance with the GDPR.

****Español****

****Advertencia de Seguridad Importante – Cafetera Expreso con Molinillo****

Antes de usar su cafetera expreso, lea atentamente este manual de usuario y guárdelo para futuras consultas.

* ****Riesgo de Descarga Eléctrica:**** Nunca sumerja el aparato, el cable de alimentación o el enchufe en agua u otro líquido. Asegúrese de que sus manos estén secas antes de enchufar o desenchufar la máquina. No utilice el aparato con un cable o enchufe dañado. * ****Riesgo de Quemaduras:**** Las superficies calientes pueden causar quemaduras. No toque las partes calientes de la máquina durante o después de su uso. Deje que el aparato se enfríe completamente antes de limpiarlo. * ****Supervisión Necesaria:**** Se requiere una estrecha supervisión cuando el aparato es utilizado por o cerca de niños. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. * ****Uso Adecuado:**** Utilice el aparato solo para el propósito previsto, tal como se describe en este manual. * ****Limpieza y Mantenimiento:**** Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo. Limpie la máquina regularmente según las instrucciones. * ****Reparaciones:**** No intente reparar el aparato usted mismo. Contacte a un técnico cualificado para cualquier reparación. * ****Fuente de Alimentación:**** Utilice únicamente el voltaje correcto para su país.

Este documento se genera automáticamente en respuesta a la normativa europea sobre seguridad de los productos y de conformidad con el RGPD.

****Português****

****Aviso de Segurança Importante – Máquina de Café Expresso com Moedor****

Antes de utilizar a sua máquina de café expresso, leia atentamente este manual do utilizador e guarde-o para referência futura.

* ****Risco de Choque Elétrico:**** Nunca mergulhe o aparelho, o cabo de alimentação ou a ficha em água ou qualquer outro líquido. Certifique-se de que as suas mãos estão secas antes de ligar ou desligar a máquina. Não utilize o aparelho com um cabo ou ficha danificada. * ****Risco de Queimaduras:**** As superfícies quentes podem causar queimaduras. Não toque nas partes quentes da máquina durante ou após a sua utilização. Deixe o aparelho arrefecer completamente antes de o limpar. * ****Supervisão Necessária:**** É necessária uma supervisão atenta quando o aparelho é utilizado por ou perto de crianças. Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças. * ****Utilização Adequada:**** Utilize o aparelho apenas para o fim a que se destina, conforme descrito neste manual. * ****Limpeza e Manutenção:**** Desligue sempre o aparelho antes de o limpar. Limpe a máquina regularmente de acordo com as instruções. * ****Reparações:**** Não tente reparar o aparelho sozinho. Contacte um técnico qualificado para quaisquer reparações. * ****Alimentação:**** Utilize apenas a voltagem correta para o seu país.

Este documento é gerado automaticamente em resposta à regulamentação europeia sobre a segurança dos produtos e em conformidade com o RGPD.

****Deutsch****

****Wichtiger Sicherheitshinweis – Espressomaschine mit Mahlwerk****

Bevor Sie Ihre Espressomaschine verwenden, lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

* **Stromschlaggefahr:** Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie die Maschine ein- oder ausstecken. Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. *

* **Verbrennungsgefahr:** Heiße Oberflächen können Verbrennungen verursachen. Berühren Sie keine heißen Teile der Maschine während oder nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen. *

* **Aufsicht Erforderlich:** Eine enge Überwachung ist erforderlich, wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. *

* **Ornungsgemäße Verwendung:** Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. *

* **Reinigung und Wartung:** Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen. Reinigen Sie die Maschine regelmäßig gemäß den Anweisungen. *

* **Reparaturen:** Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich für Reparaturen an einen qualifizierten Techniker. *

* **Stromversorgung:** Verwenden Sie nur die richtige Spannung für Ihr Land.

Dieses Dokument wird automatisch in Übereinstimmung mit den europäischen Produktsicherheitsvorschriften und der DSGVO erstellt.

Italiano

Avviso di Sicurezza Importante – Macchina per Espresso con Macinacaffè

Prima di utilizzare la macchina per espresso, leggere attentamente questo manuale d'uso e conservarlo per future consultazioni.

* **Rischio di Scossa Elettrica:** Non immergere mai l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi. Assicurarsi che le mani siano asciutte prima di collegare o scollegare la macchina. Non utilizzare l'apparecchio con un cavo o una spina danneggiati. *

* **Rischio di Scottature:** Le superfici calde possono causare scottature. Non toccare le parti calde della macchina durante o dopo l'uso. Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima di pulirlo. *

* **Supervisione Necessaria:** È necessaria una stretta supervisione quando l'apparecchio viene utilizzato da o vicino a bambini. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini. *

* **Uso Appropriato:** Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo previsto, come descritto in questo manuale. *

* **Pulizia e Manutenzione:** Scollegare sempre l'apparecchio prima di pulirlo. Pulire regolarmente la macchina secondo le istruzioni. *

* **Riparazioni:** Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Contattare un tecnico qualificato per qualsiasi riparazione. *

* **Alimentazione:** Utilizzare solo la tensione corretta per il proprio paese.

Questo documento è generato automaticamente in risposta alla normativa europea sulla sicurezza dei prodotti e in conformità con il RGPD.

Nederlands

Belangrijke Veiligheidswaarschuwing – Espressomachine met Bonenmaler

Lees, voordat u uw espressomachine gebruikt, deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

* **Risico op Elektrische Schok:** Dompel het apparaat, het netsnoer of de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen. Zorg ervoor dat uw handen droog zijn voordat u de machine in- of uitpluigt. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of stekker. *

* **Risico op Brandwonden:** Hete oppervlakken kunnen brandwonden veroorzaken. Raak geen hete onderdelen van de machine aan tijdens of na gebruik. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het reinigt. *

* **Toezicht Vereist:** Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer het apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen. Houd het apparaat buiten bereik van kinderen. *

* **Correct Gebruik:** Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel, zoals beschreven in deze handleiding. *

* **Reiniging en Onderhoud:** Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Reinig de machine regelmatig volgens de instructies. *

* **Reparaties:** Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem contact op met een gekwalificeerde technicus voor

eventuele reparaties. * **Stroomvoorziening:** Gebruik alleen de juiste spanning voor uw land.

Dit document is automatisch gegenereerd in antwoord op de Europese productveiligheidsvoorschriften en in overeenstemming met de AVG.