

Avertissement de sécurité Typologie : Robot multifonction Voici un avertissement de sécurité multilingue pour un robot multifonction, conforme au RGPD et conçu pour être clair, concis et compréhensible par le consommateur moyen.

****Français : Robot Multifonction - Avertissement de Sécurité Important****

****ATTENTION :**** Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre robot multifonction.

****Sécurité électrique :**** Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou de changer des accessoires. Ne plongez jamais le bloc moteur dans l'eau ou tout autre liquide. Vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à celle de votre installation électrique. ****Lames et accessoires tranchants :**** Manipulez les lames et autres accessoires tranchants avec précaution. Gardez-les hors de portée des enfants. Utilisez toujours le poussoir prévu à cet effet pour introduire les aliments. ****Utilisation :**** N'utilisez pas le robot multifonction en continu pendant une période prolongée sans interruption. Laissez l'appareil refroidir entre les utilisations. Ne surchargez pas l'appareil avec des quantités excessives d'aliments. ****Enfants :**** Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants sans surveillance. Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec l'appareil. ****Réparations :**** Ne tentez jamais de réparer l'appareil vous-même. Confiez les réparations à un professionnel qualifié.

Ce document est généré automatiquement en réponse à la réglementation européenne sur la sécurité des produits et conformément au RGPD.

****English: Multifunction Robot - Important Safety Warning****

****WARNING:**** Please read this manual carefully before using your multifunction robot.

****Electrical Safety:**** Always unplug the appliance before cleaning or changing accessories. Never immerse the motor unit in water or any other liquid. Ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to that of your electrical installation. ****Blades and Sharp Accessories:**** Handle blades and other sharp accessories with care. Keep them out of reach of children. Always use the pusher provided to introduce food. ****Usage:**** Do not use the multifunction robot continuously for an extended period without interruption. Allow the appliance to cool down between uses. Do not overload the appliance with excessive amounts of food. ****Children:**** This appliance is not intended for use by children without supervision. Ensure that children do not play with the appliance. ****Repairs:**** Never attempt to repair the appliance yourself. Entrust repairs to a qualified professional.

This document is automatically generated in response to European product safety regulations and in accordance with the GDPR.

****Español: Robot Multifunción - Advertencia de Seguridad Importante****

****ATENCIÓN:**** Lea este manual detenidamente antes de usar su robot multifunción.

****Seguridad eléctrica:**** Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo o cambiar los accesorios. Nunca sumerja la unidad del motor en agua ni en ningún otro líquido. Asegúrese de que el voltaje indicado en el aparato corresponda al de su instalación eléctrica. ****Cuchillas y accesorios afilados:**** Manipule las cuchillas y otros accesorios afilados con cuidado. Manténgalos fuera del alcance de los niños. Utilice siempre el empujador proporcionado para introducir los alimentos. ****Uso:**** No utilice el robot multifunción de forma continua durante un período prolongado sin interrupción. Deje que el aparato se enfríe entre usos. No sobrecargue el aparato con cantidades excesivas de alimentos. ****Niños:**** Este aparato no está destinado a ser utilizado por niños sin supervisión. Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato. ****Reparaciones:**** Nunca intente reparar el aparato usted mismo. Confíe las reparaciones a un profesional cualificado.

Este documento se genera automáticamente en respuesta a la normativa europea sobre seguridad de los productos y de conformidad con el RGPD.

****Português: Robot Multifunções - Aviso de Segurança Importante****

****ATENÇÃO:**** Leia este manual atentamente antes de usar o seu robot multifunções.

Segurança elétrica: Desligue sempre o aparelho da tomada antes de limpar ou trocar acessórios. Nunca mergulhe a unidade motora em água ou qualquer outro líquido. Certifique-se de que a tensão indicada no aparelho corresponde à da sua instalação elétrica. **Lâminas e acessórios afiados:** Manuseie as lâminas e outros acessórios afiados com cuidado. Mantenha-os fora do alcance das crianças. Utilize sempre o impulsor fornecido para introduzir os alimentos. **Utilização:** Não utilize o robot multifunções continuamente por um período prolongado sem interrupção. Deixe o aparelho arrefecer entre utilizações. Não sobrecarregue o aparelho com quantidades excessivas de alimentos. **Crianças:** Este aparelho não se destina a ser utilizado por crianças sem supervisão. Certifique-se de que as crianças não brincam com o aparelho. **Reparações:** Nunca tente reparar o aparelho sozinho. Confie as reparações a um profissional qualificado.

Este documento é gerado automaticamente em resposta à regulamentação europeia sobre segurança de produtos e em conformidade com o RGPD.

Deutsch: Multifunktionsroboter - Wichtiger Sicherheitshinweis

ACHTUNG: Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Multifunktionsroboter verwenden.

Elektrische Sicherheit: Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen oder Zubehörteile wechseln. Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Stellen Sie sicher, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Ihrer Elektroinstallation übereinstimmt. **Klingen und scharfe Zubehörteile:** Behandeln Sie Klingen und andere scharfe Zubehörteile mit Vorsicht. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verwenden Sie immer den mitgelieferten Stopfer, um Lebensmittel einzuführen. **Verwendung:** Verwenden Sie den Multifunktionsroboter nicht kontinuierlich über einen längeren Zeitraum ohne Unterbrechung. Lassen Sie das Gerät zwischen den Anwendungen abkühlen. Überlasten Sie das Gerät nicht mit übermäßigen Mengen an Lebensmitteln. **Kinder:** Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder ohne Aufsicht bestimmt. Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. **Reparaturen:** Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Überlassen Sie Reparaturen einem qualifizierten Fachmann.

Dieses Dokument wird automatisch in Übereinstimmung mit den europäischen Produktsicherheitsbestimmungen und der DSGVO erstellt.

Italiano: Robot Multifunzione - Avviso di Sicurezza Importante

ATTENZIONE: Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il robot multifunzione.

Sicurezza elettrica: Scollegare sempre l'apparecchio prima di pulirlo o cambiare gli accessori. Non immergere mai il blocco motore in acqua o altri liquidi. Assicurarsi che la tensione indicata sull'apparecchio corrisponda a quella del vostro impianto elettrico. **Lame e accessori affilati:** Maneggiare le lame e altri accessori affilati con cura. Tenerli fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare sempre il pressino fornito per introdurre gli alimenti. **Utilizzo:** Non utilizzare il robot multifunzione continuamente per un periodo prolungato senza interruzioni. Lasciare raffreddare l'apparecchio tra un utilizzo e l'altro. Non sovraccaricare l'apparecchio con quantità eccessive di alimenti. **Bambini:** Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini senza supervisione. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio. **Riparazioni:** Non tentare mai di riparare l'apparecchio da soli. Affidare le riparazioni a un professionista qualificato.

Questo documento è generato automaticamente in risposta alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti e in conformità con il GDPR.

Nederlands: Multifunctionele Robot - Belangrijke Veiligheidswaarschuwing

WAARSCHUWING: Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw multifunctionele robot gebruikt.

Elektrische Veiligheid: Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt of accessoires vervangt. Dompel de motorunit nooit onder in water of andere vloeistoffen. Zorg ervoor dat de spanning die op het apparaat staat vermeld overeenkomt met die van uw elektrische installatie. **Messen en Scherpe Accessoires:** Hanteer messen en andere scherpe accessoires met zorg. Houd ze buiten bereik

van kinderen. Gebruik altijd de meegeleverde stamper om voedsel in te voeren. * **Gebruik:** Gebruik de multifunctionele robot niet continu gedurende een langere periode zonder onderbreking. Laat het apparaat afkoelen tussen de toepassingen. Overbelast het apparaat niet met overmatige hoeveelheden voedsel. * **Kinderen:** Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen zonder toezicht. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. * **Reparaties:** Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Laat reparaties over aan een gekwalificeerde vakman.

Dit document is automatisch gegenereerd in antwoord op de Europese productveiligheidsvoorschriften en in overeenstemming met de AVG.