

Avertissement de sécurité

Typologie : Chaîne HiFi

Avertissement de Sécurité Important - Chaîne Hi-Fi

****Veuillez lire attentivement cet avertissement avant d'utiliser votre chaîne Hi-Fi.****

****Français:****

****Avertissement de Sécurité : Chaîne Hi-Fi****

*** **Alimentation :** Utilisez uniquement la tension d'alimentation spécifiée sur l'appareil. Débranchez la chaîne Hi-Fi de la prise électrique en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée. *** **Surchauffe :** Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Placez la chaîne Hi-Fi dans un endroit bien aéré. *** **Liquides :** N'exposez pas la chaîne Hi-Fi à l'eau ou à d'autres liquides. En cas de contact, débranchez immédiatement et laissez sécher complètement avant de réutiliser. *** **Réparations :** N'essayez pas de réparer vous-même la chaîne Hi-Fi. Contactez un technicien qualifié pour toute réparation. *** **Volume :** Écoutez à un niveau sonore modéré pour éviter les dommages auditifs. Une exposition prolongée à un volume élevé peut être nocive. *** **Câbles :** Assurez-vous que les câbles sont correctement connectés et ne présentent pas de dommages. *** **Enfants:** Gardez la chaîne Hi-Fi et ses accessoires hors de portée des jeunes enfants.

****English:****

****Safety Warning: Hi-Fi System****

*** **Power Supply:**** Use only the voltage specified on the device. Unplug the Hi-Fi system from the electrical outlet during thunderstorms or prolonged periods of non-use. *** **Overheating:**** Do not block ventilation openings. Place the Hi-Fi system in a well-ventilated area. *** **Liquids:**** Do not expose the Hi-Fi system to water or other liquids. In case of contact, disconnect immediately and allow to dry completely before reuse. *** **Repairs:**** Do not attempt to repair the Hi-Fi system yourself. Contact a qualified technician for any repairs. *** **Volume:**** Listen at a moderate volume level to avoid hearing damage. Prolonged exposure to high volume can be harmful. *** **Cables:**** Ensure cables are properly connected and free from damage. *** **Children:**** Keep the Hi-Fi system and its accessories out of the reach of young children.

****Español:****

****Advertencia de Seguridad: Sistema Hi-Fi****

*** **Alimentación:** Utilice únicamente el voltaje especificado en el dispositivo. Desenchufe el sistema Hi-Fi de la toma de corriente durante tormentas eléctricas o períodos prolongados de inactividad. *** **Sobrecalentamiento:** No bloquee las aberturas de ventilación. Coloque el sistema Hi-Fi en un área bien ventilada. *** **Líquidos:** No exponga el sistema Hi-Fi al agua u otros líquidos. En caso de contacto, desconecte inmediatamente y deje que se seque por completo antes de volver a usarlo. *** **Reparaciones:** No intente reparar el sistema Hi-Fi usted mismo. Contacte a un técnico cualificado para cualquier reparación. *** **Volumen:** Escuche a un nivel de volumen moderado para evitar daños auditivos. La exposición prolongada a un volumen alto puede ser perjudicial. *** **Cables:** Asegúrese de que los cables estén correctamente conectados y sin daños. *** **Niños:** Mantenga el sistema Hi-Fi y sus accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.

****Português:****

****Aviso de Segurança: Sistema Hi-Fi****

*** **Alimentação:** Utilize apenas a voltagem especificada no dispositivo. Desconecte o sistema Hi-Fi da tomada durante tempestades ou longos períodos de inatividade. *** **Superaquecimento:** Não bloqueie as aberturas de ventilação. Coloque o sistema Hi-Fi numa área bem ventilada. *** **Líquidos:** Não exponha o sistema Hi-Fi à água ou outros líquidos. Em caso de contato, desconecte imediatamente e deixe secar completamente antes de reutilizar. *** **Reparações:** Não tente reparar o sistema Hi-Fi você mesmo. Contate um técnico qualificado para quaisquer reparos. *** **Volume:** Ouça em um nível de volume

moderado para evitar danos auditivos. A exposição prolongada a alto volume pode ser prejudicial. *

****Cabos:**** Certifique-se de que os cabos estejam conectados corretamente e sem danos. * ****Crianças:**** Mantenha o sistema Hi-Fi e seus acessórios fora do alcance de crianças pequenas.

****Deutsch:****

****Sicherheitshinweis: Hi-Fi-Anlage****

* ****Stromversorgung:**** Verwenden Sie nur die auf dem Gerät angegebene Spannung. Trennen Sie die

Hi-Fi-Anlage bei Gewittern oder längeren Nichtgebrauchszeiten vom Stromnetz. * ****Überhitzung:****

Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie die Hi-Fi-Anlage an einem gut belüfteten Ort auf. *

****Flüssigkeiten:**** Setzen Sie die Hi-Fi-Anlage keinem Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Im Falle eines Kontakts sofort trennen und vor Wiederverwendung vollständig trocknen lassen. * ****Reparaturen:****

Versuchen Sie nicht, die Hi-Fi-Anlage selbst zu reparieren. Wenden Sie sich für Reparaturen an einen

qualifizierten Techniker. * ****Lautstärke:**** Hören Sie mit moderater Lautstärke, um Hörschäden zu

vermeiden. Längere Exposition gegenüber hoher Lautstärke kann schädlich sein. * ****Kabel:**** Stellen Sie

sicher, dass die Kabel ordnungsgemäß angeschlossen und unbeschädigt sind. * ****Kinder:**** Halten Sie die

Hi-Fi-Anlage und ihr Zubehör außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

****Italiano:****

****Avviso di Sicurezza: Sistema Hi-Fi****

* ****Alimentazione:**** Utilizzare solo la tensione specificata sul dispositivo. Scollegare il sistema Hi-Fi dalla

presa elettrica durante i temporali o periodi prolungati di inutilizzo. * ****Surriscaldamento:**** Non bloccare le

aperture di ventilazione. Posizionare il sistema Hi-Fi in un'area ben ventilata. * ****Liquidi:**** Non esporre il

sistema Hi-Fi all'acqua o ad altri liquidi. In caso di contatto, scollegare immediatamente e lasciare asciugare completamente prima di riutilizzare. * ****Riparazioni:**** Non tentare di riparare il sistema Hi-Fi da soli.

Contattare un tecnico qualificato per qualsiasi riparazione. * ****Volume:**** Ascoltare a un livello di volume moderato per evitare danni all'udito. L'esposizione prolungata ad un volume elevato può essere dannosa. *

****Cavi:**** Assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente e privi di danni. * ****Bambini:**** Tenere il sistema Hi-Fi e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini piccoli.

****Nederlands:****

****Veiligheidswaarschuwing: Hifi-systeem****

* ****Stroomvoorziening:**** Gebruik alleen de spanning die op het apparaat is aangegeven. Koppel het hifi-systeem los van het stopcontact tijdens onweer of langdurige perioden van niet-gebruik. *

****Oververhitting:**** Blokkeer geen ventilatieopeningen. Plaats het hifi-systeem in een goed geventileerde

ruimte. * ****Vloeistoffen:**** Stel het hifi-systeem niet bloot aan water of andere vloeistoffen. In geval van

contact, onmiddellijk loskoppelen en volledig laten drogen voor hergebruik. * ****Reparaties:**** Probeer het

hifi-systeem niet zelf te repareren. Neem contact op met een gekwalificeerde technicus voor eventuele

reparaties. * ****Volume:**** Luister op een matig volumeniveau om gehoorbeschadiging te voorkomen.

Langdurige blootstelling aan een hoog volume kan schadelijk zijn. * ****Kabels:**** Zorg ervoor dat de kabels

correct zijn aangesloten en geen schade vertonen. * ****Kinderen:**** Houd het hifi-systeem en de accessoires buiten bereik van jonge kinderen.

Ce document est généré automatiquement dans le cadre de la conformité au RGPD. Il ne contient aucune donnée personnelle.