



Salud y seguridad

Antes de usar este producto, lea detenidamente este manual y guárdelo para futuras consultas. Los padres y tutores de niños deberán leer este manual y asegurarse de que los niños siguen todas las precauciones de seguridad.

Este producto se ha diseñado con la intención de ofrecer la máxima seguridad. No obstante, como ocurre con cualquier dispositivo eléctrico, existe el riesgo de provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales. Siga todas las advertencias, precauciones e instrucciones.

Interrumpa el uso y desconecte el cable de alimentación AC inmediatamente si el producto se comporta de forma anómala, produce sonidos u olores inusuales o está demasiado caliente al tacto.

ADVERTENCIA DESCARGAS ELÉCTRICAS

Para evitar descargas eléctricas, no retire la carcasa. Solicite asistencia técnica únicamente al personal especializado.

LÁSER (solo si la consola tiene instalada una unidad de disco)



Este dispositivo está clasificado como producto LÁSER DE CLASE 1 según la norma IEC60825-1:2014.

PRODUCTO LÁSER DE CONSUMO
EN 50689:2021

Precaución

El empleo de controles, ajustes o procedimientos distintos de los aquí recogidos puede dar lugar a una exposición a radiaciones peligrosas.

El uso de instrumentos ópticos con este producto aumenta el riesgo de daños oculares.

ASPAS MÓVILES DEL VENTILADOR

Mantenga las extremidades alejadas de las aspas del ventilador. 

ATAQUES PROVOCADOS POR ESTÍMULOS LUMINOSOS (EPILEPSIA FOTOSENSIBLE)

Si sufre epilepsia o ha padecido ataques, consulte a su médico antes de usar esta consola.

Algunas personas son sensibles a las luces intermitentes o parpadeantes o a las formas y patrones geométricos, podrían sufrir epilepsia no diagnosticada y padecer ataques epilépticos al jugar a videojuegos o ver contenido de vídeo.

DEJE DE USAR LA CONSOLA INMEDIATAMENTE y consulte a su médico si experimenta alguno de los siguientes problemas de salud o síntomas al verse expuesto a luces parpadeantes u otro estímulo luminoso mientras juega a videojuegos o ve contenido de vídeo: irritación ocular, alteraciones de la visión, migraña, espasmos musculares, convulsiones u otros movimientos involuntarios, desmayos, pérdida del conocimiento, confusión o desorientación.

Además de lo mencionado anteriormente, DEJE DE USAR LA CONSOLA INMEDIATAMENTE si experimenta alguno de los siguientes síntomas: dolor de cabeza, vértigo, náuseas, fatiga o síntomas similares al mareo o una sensación de malestar o dolor en cualquier parte del cuerpo como los ojos, los oídos, las manos, los brazos y los pies mientras juega. Si el malestar persiste, solicite asistencia médica.

ONDAS RADIOFÓNICAS

Las ondas radiofónicas pueden afectar a los equipos electrónicos o los dispositivos médicos (por ejemplo, los marcapasos), lo que podría provocar fallos de funcionamiento o lesiones.

- Si utiliza un marcapasos u otro dispositivo médico, consulte a su médico o al fabricante del dispositivo antes de usar la función de red inalámbrica (Bluetooth® y LAN inalámbrica).
- No utilice la función de red inalámbrica en los siguientes lugares:
 - Zonas en las que esté prohibido el uso de redes inalámbricas como, por ejemplo, los hospitales. Respete las normativas de los centros médicos cuando utilice la consola en sus instalaciones.
 - Cerca de alarmas de incendios, puertas automáticas y otros equipos automatizados.

IMANES Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

Estos productos cuentan con imanes que pueden interferir con los marcapasos, los desfibriladores, las válvulas de derivación programables u otros dispositivos médicos. No coloque estos productos cerca de estos dispositivos médicos o de personas que los usen. Si utiliza alguno, consulte a su médico antes de usar estos productos.

NIVEL DE VOLUMEN

Podría producirse una pérdida de capacidad auditiva permanente si el casco o los auriculares se usan a un volumen demasiado alto. Ajuste el volumen a un nivel seguro. Con el tiempo, un volumen cada vez mayor podría empezar a parecerle normal, pero estar en realidad perjudicando su audición. Si escucha pitidos, siente malestar en los oídos o no escucha bien a la gente, deje de usar los auriculares y consulte a un experto en problemas auditivos. Cuanto más alto sea el volumen, antes podría verse afectada su capacidad auditiva.

Para proteger tu audición:

- Limite el tiempo que pasa usando el casco con un volumen alto.
- Evite subir el volumen para bloquear los ruidos externos.
- Baje el volumen si no es capaz de escuchar a la gente que se encuentra cerca.



BATERÍAS DE LITIO



ATENCIÓN: No ingerir la batería, peligro de quemadura química.

- Esta consola contiene una batería de iones de litio integrada.
- Una batería de iones de litio integrada ingerida o alojada en cualquier parte del cuerpo puede provocar heridas graves o la muerte en dos horas o menos.
- Esta batería es tóxica. Manenga las baterías usadas o nuevas fuera del alcance de los niños.
- Si cree que la batería se ha podido ingerir o alojar en cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o con fugas de líquido. Si se produce una fuga de líquidos de la batería interna, deje de utilizar el producto inmediatamente y póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para solicitar ayuda. Si el fluido entra en contacto con su ropa, piel u ojos, lave inmediatamente la zona afectada con agua limpia y consulte a su médico. El líquido de la batería puede causar ceguera.

El mando contiene una batería de iones de litio recargable.

Mantenga la batería alejada del fuego y evite someterla a temperaturas extremas, como las que se generan al exponer la batería directamente a la luz del sol, en el interior de un vehículo expuesto a temperaturas elevadas o al colocarla cerca de una fuente de calor. Nunca intente abrir, aplastar, calentar ni prender fuego al mando ni a la batería. No deje la batería cargando durante un periodo de tiempo prolongado cuando no vaya a utilizar el mando.

LESIONES DE NIÑOS PEQUEÑOS

Mantenga este producto lejos del alcance de niños pequeños, ya que podrían tragarse componentes pequeños, tirar de los cables y hacer que la consola o el mando se caigan, o enredarse con los cables, lo que puede ocasionar lesiones, un accidente o una avería.

NUNCA DESMONTES NI MODIFIQUES EL PRODUCTO NI SUS ACCESORIOS

Existe el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesión.

⚠ Precauciones

Uso del cable de alimentación AC

Si el dispositivo comienza a funcionar de manera anormal, emite sonidos u olores no habituales o se calienta demasiado, deje de utilizarlo, desenchufe el cable de alimentación AC de la toma de corriente eléctrica y desconecte el resto de cables inmediatamente.

Lugar bien iluminado

Use la consola en un lugar bien iluminado y mantenga una distancia prudencial con la pantalla de TV.

Tomar descansos

- Evite el uso continuo prolongado de este producto. Por lo general, recomendamos hacer pausas de 15 minutos por cada hora de juego.
- Evite jugar cuando esté cansado o somnoliento.
- Deje de usar la consola inmediatamente si empieza a sentir cansancio o si experimenta incomodidad o dolor en las manos o brazos al utilizar el mando. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
- Si experimenta alguno de los siguientes problemas de salud, deje de usar inmediatamente la consola. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
 - Vértigo, náuseas, fatiga o síntomas similares al mareo
 - Malestar o dolor en alguna parte del cuerpo, como los ojos, oídos, manos o brazos

Función de vibración

- Si el mando está sobre una superficie plana, la vibración del mando durante el juego puede hacer que se caiga, lo que podría provocar lesiones o averías.
- No use las funciones de vibración ni de efecto gatillo si padece una enfermedad o lesión en determinadas partes del cuerpo, como los huesos, las articulaciones o los músculos de las manos o brazos, que puedan verse afectadas por la función de vibración. Para desactivar las funciones, seleccione **Ajustes** ⚙ > **Accesorios** en la pantalla de inicio.

Electricidad estática

Al usar el casco o los auriculares en un entorno particularmente seco, es posible que se produzca una breve descarga inofensiva (de electricidad estática) al contacto con las orejas. Es producto de la acumulación de electricidad estática en el cuerpo y no un error de funcionamiento en los cascos o los auriculares. Este efecto puede atenuarse llevando ropa fabricada con materiales que no generen electricidad estática fácilmente.

Condensación de humedad

Si se traslada la consola directamente de un lugar frío a uno cálido, es posible que se condense humedad en el interior de la consola. Si esto sucede, es posible que la consola no funcione correctamente. En ese caso, apague la consola y desenchúfela hasta que la humedad se evapore (puede tardar varias horas). Si la consola sigue sin funcionar correctamente, contacte con el servicio de atención al cliente de PlayStation® correspondiente, cuyo teléfono encontrará en el libreta de garantía.



Salud y seguridad

Mensaje de temperatura elevada

Si la consola se pone muy caliente, aparecerá una notificación en la pantalla.

Seguir usándola cuando se muestra este mensaje puede hacer que la consola deje de funcionar. Si ve el mensaje, apague la consola y espere hasta que se enfrie. Cuando se enfrie la consola, trasládel a una ubicación bien ventilada que no esté expuesta a temperaturas elevadas. Compruebe que las rejillas de ventilación no estén bloqueadas y, si tiene instalada una SSD M.2 en la consola, asegúrese de que las piezas de disipación de calor no se hayan desprendido de la SSD M.2. Consulte la Guía del usuario (página 108) para obtener más información sobre las piezas de disipación de calor.

Sensor de movimiento

Al usar la función de sensor de movimiento del mando inalámbrico, tenga cuidado con los siguientes aspectos: Si el mando golpea a una persona o un objeto, podría provocar lesiones o daños accidentales.

- Antes de usar la función de sensor de movimiento, asegúrese de que dispone de espacio suficiente para moverse.
- Agarre con firmeza el mando para evitar que se le escape de entre las manos y provoque daños o lesiones.
- Si usa un mando conectado a la consola PS5® con un cable USB, asegúrese de que haya espacio suficiente para que el cable no golpee a una persona u objeto.

Barra luminosa

No mire fijamente la barra luminosa del mando cuando esté parpadeando. Deje de usar el mando inmediatamente si siente alguna molestia o dolor.

Líquido, polvo, humo, vapor y calor

- Asegúrate en todo momento de que el producto y sus conectores están libres de líquidos o un exceso de polvo y partículas pequeñas.
- No deje el producto en las áreas siguientes durante su uso, almacenamiento o transporte.
 - Áreas expuestas al humo o al vapor
 - Áreas con una humedad elevada, polvo o humo de tabaco
 - Áreas cercanas a dispositivos de calefacción, expuestas a la luz solar directa o en las que se acumule el calor

Cable de alimentación AC y otros cables

- No use los cables si están dañados o se han modificado.
- No use un cable de alimentación AC que no sea el incluido. El cable de alimentación AC se ha diseñado específicamente para usarse solo con esta consola y no se debe usar con otros dispositivos eléctricos.
- No toque el enchufe ni el conector con las manos mojadas.

- No pise ni pelique los CABLES, especialmente en las clavijas, los receptáculos, los conectores y donde los cables salen de la consola.
- No exponga los cables al calor ni los coloque cerca de dispositivos de calefacción.
- No coloque objetos pesados sobre los cables.
- No estire ni doble los cables con una fuerza excesiva.
- No conecte el cable de alimentación AC a un transformador o inversor de tensión. Si enchufa el cable a un transformador de tensión al viajar al extranjero o a un inversor para utilizarlo en un vehículo, la consola podría sobrecalentarse y provocar quemaduras o fallos de funcionamiento.
- Antes de enchufar el cable de alimentación AC, compruebe que no haya polvo ni partículas pequeñas en el interior o en la superficie del enchufe, los conectores o en el conector AC IN de la consola.
- Desconecte los cables si quiere limpiar o mover la consola, o si no tiene intención de usarla durante un período prolongado. Para ello, sujeté el cable por el enchufe y tire en línea recta para sacarlo de la toma de alimentación. No tire nunca del cable ni lo extraiga en ángulo.

Configuración y manejo

- No use la consola en un armario cerrado ni en otras ubicaciones en las que pueda acumularse calor. Si lo hace, la consola puede sobrecalentarse y provocar incendios, lesiones o fallos de funcionamiento.
- No toque el producto durante una tormenta eléctrica.
- Mientras esté funcionando, durante su transporte o mientras esté almacenada, no exponga la consola ni la batería a temperaturas elevadas, humedad excesiva ni a la luz directa del sol.
- No coloque la consola ni los accesorios en superficies inestables, inclinadas o sujetas a vibraciones.
- Use los pies de soporte horizontal incluidos para colocar la consola en horizontal. Si no usa los pies y coloca la consola de otra forma, corre el riesgo de que se produzcan lesiones, daños o fallos de funcionamiento. Para obtener instrucciones sobre cómo acoplar los pies, consulte “Empiecenos!” (página 98). Para colocar la consola en posición vertical, tendrá que usar el soporte vertical (se vende por separado).
- Al instalar o transportar la consola, tenga cuidado de sujetar firmemente el cuerpo principal de la consola. No sujeté, transporte ni levante la consola solo por la cubierta, ya que esta podría separarse y provocar que la consola se caiga, lo que podría causar lesiones o daños accidentales.
- No mueva la consola ni ajuste su posición cuando el indicador de encendido esté iluminado o parpadeando. Se podrían perder o dañar los datos, así como la consola podría sufrir daños.
- No coloque objetos ni se ponga de pie sobre la consola, y no la apile con otros dispositivos.
- No coloque la consola ni los accesorios conectados en el suelo ni en lugares donde las personas puedan tropezarse al pasar.
- No toque los conectores de la consola ni de los accesorios.

- No permita que el cuerpo entre en contacto con la consola ni con el aire de las rejillas de ventilación de la consola durante un periodo de tiempo prolongado mientras la utiliza. Un contacto prolongado en estas condiciones puede provocar quemaduras por bajas temperaturas.
- Instale y utilice la consola a una distancia mínima de 20 cm del cuerpo.
- No use el producto cerca del agua.
- No mueva ni cambie de posición la consola cuando tenga un disco insertado. La vibración podría rayar el disco o la consola.

Apagado

- No apague la consola mientras se guardan o cargan datos de las unidades SSD o USB.
- No extraiga el cable de alimentación AC de la toma de corriente eléctrica hasta que el indicador de encendido esté apagado. Si lo desconecta mientras el indicador de encendido está iluminado o parpadeando, se podrían perder o dañar los datos, así como la consola podría sufrir daños.

Uso de la cubierta

No use la consola sin la cubierta. Hacerlo podría provocar incendios, descargas eléctricas o averías. No retire la cubierta de la consola inmediatamente después de usarla. La unidad principal de tu consola PS5 puede estar caliente al tacto inmediatamente después de su uso, y una manipulación continuada sin la cubierta podría producir quemaduras. Si necesita retirar la cubierta, apague su consola PS5, desconecte el cable de alimentación AC y los cables, y espere a que se enfríe.

Compatibilidad

Los mandos diseñados para usarse con las consolas PlayStation®, PlayStation®2 y PlayStation®3, como los mandos analógicos (DUALSHOCK® y DUALSHOCK®2) y el mando inalámbrico DUALSHOCK®3, no son compatibles con la consola PS5. El mando inalámbrico DUALSHOCK®4 es compatible con el software de formato PlayStation®4 en la consola PS5, pero no con el software de formato PS5 en la consola PS5.

Uso seguro para niños

Se recomienda a los padres que controlen a los niños en las actividades online para garantizar un uso seguro y responsable de internet. Consulta playstation.com/safety/ para obtener más información.