

fazer corresponder a orientação dos botões + ou – no comando com os mesmos símbolos no acessório. Prender a correia em redor do pulso e segurar firmemente o comando. É possível remover a correia ao manter premido o botão de ejeção na parte traseira do respetivo comando Joy-Con 2.

■ Respeitar as seguintes precauções ao utilizar os controlos de rato:

- Se algum pó ou sujidade se acumular no Joy-Con 2, na correia Joy-Con 2 ou na mesa ou superfície em uso, limpar bem o objeto afetado antes da sua utilização.
- Utilizar o Joy-Con 2 numa superfície plana sem partes afiadas nem saliências.
- Evitar utilizar o Joy-Con 2 em superfícies que se risquem facilmente. Recomenda-se a utilização de um tapete para rato.
- Não manusear com força o Joy-Con 2 nem exercer pressão durante a sua movimentação.

ITALIANO

Informazioni per la salute e la sicurezza

Leggere e seguire attentamente le informazioni per la salute e la sicurezza. La mancata osservanza delle precauzioni riportate potrebbe provocare danni alle persone o alle cose. Si raccomanda agli adulti di sorvegliare i bambini durante l'utilizzo del prodotto.

AVVERTENZA – Batterie

- Interrompere l'uso del prodotto se dalle batterie fuoriesce del liquido. Se il liquido fuoriuscito dalle batterie viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con abbondante acqua e contattare un medico. In caso di contatto con le mani, lavarle scrupolosamente con acqua. Rimuovere accuratamente il liquido dalla superficie del prodotto con un panno.
- Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile al litio. Non cercare di sostituire le batterie. Le batterie devono essere rimosse e sostituite da un professionista qualificato. Per maggiori informazioni, contattare l'assistenza di Nintendo.

AVVERTENZA – Sicurezza elettrica

- Per caricare questo prodotto, usare la console Nintendo Switch 2 (BEE-001) o l'impugnatura ricarica Joy-Con 2 (BEE-010) (vendute separatamente).
- Se si avvertono rumori inusuali, fumo o odori particolari, interrompere immediatamente l'uso e contattare l'assistenza di Nintendo.
- Non esporre il dispositivo al fuoco, microonde, luce solare diretta, temperature estremamente basse o estremamente alte.
- Evitare che il prodotto o le batterie integrate vengano a contatto con liquidi e non usare il prodotto con mani bagnate o unte. Se un liquido si infiltra nel prodotto, interrompere l'uso e contattare l'assistenza di Nintendo.
- Non sottoporre il prodotto o le batterie integrate a forza eccessiva.
- Non toccare il prodotto o dispositivi collegati in fase di ricarica durante un temporale.
- Non smontare o cercare di riparare il prodotto o le batterie integrate. In caso di danneggiamento, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e contattare l'assistenza di Nintendo. Non toccare parti danneggiate. Evitare il contatto con gli eventuali liquidi che fuoriescono.

AVVERTENZA

- Tenere questo prodotto e i materiali d'imballaggio fuori dalla portata di bambini piccoli e animali domestici poiché potrebbero essere ingeriti accidentalmente.
- Non utilizzare questo prodotto a una distanza inferiore a 15 centimetri da un pacemaker quando è attiva la comunicazione wireless. Se si è portatori di un pacemaker o di un altro apparecchio medico, consultare il proprio medico prima dell'uso.
- L'uso della comunicazione wireless potrebbe non essere consentito in determinati luoghi, come ad esempio in ospedale o a bordo di un aereo. Attenersi ai rispettivi regolamenti.
- Non usare la funzione di vibrazione se si hanno lesioni o si soffre di un disturbo medico legato a dita, mani o braccia.

AVVISO

- Se il prodotto si sporca, pulirlo con un panno morbido e asciutto. Non usare diluenti o altri solventi.
- Assicurarsi di caricare le batterie integrate almeno una volta ogni sei mesi. Se le batterie non vengono utilizzate per un periodo di tempo prolungato, potrebbe diventare impossibile caricarle nuovamente.
- Collegare un laccetto per Joy-Con 2 a ogni controller quando richiesto dal software. Per collegare il laccetto per Joy-Con 2, fare in modo che il pulsante + o il pulsante – sul controller corrisponda allo stesso simbolo sull'accessorio. Assicurare il laccetto al polso e tenere saldamente il controller. Per scollegare il laccetto, tenere premuto il pulsante di rilascio sul retro del Joy-Con 2 a cui è collegato.
- Seguire le seguenti precauzioni quando si utilizzano i comandi stile mouse:
 - Se sono presenti polvere o sporco sul Joy-Con 2, sul laccetto per Joy-Con 2, sul tavolo o sulla superficie utilizzata, rimuoverli prima dell'uso.
 - Usare il Joy-Con 2 su una superficie piana priva di bordi affilati o sporgenze.
 - Non usare il Joy-Con 2 su superfici che si possono graffiare facilmente. È consigliato l'utilizzo di un tappetino per il mouse o simile.
 - Quando si muove il Joy-Con 2, non sottoporlo a urti e non esercitare pressione su di esso.



Manufacturer: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan

Importer in the EU: Nintendo of Europe SE, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany

Importer in Australia: Nintendo Australia Pty. Ltd., 804 Stud Road, Scoresby, Victoria 3179, Australia

UK economic operator: Nintendo UK, Quadrant, 55-57 High Street, Windsor SL4 1LP, UK

MODEL NO. • MODÈLE N° : BEE-012, BEE-014, BEE-018

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nintendo is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. • Les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Nintendo fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques déposées et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© Nintendo

Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

Nintendo Switch est une marque de Nintendo.

Nintendo[®]