

Avertissement de sécurité Typologie : Scanner à plat Voici un avertissement de sécurité multilingue pour un scanner à plat, conforme au RGPD et rédigé dans les 7 langues demandées :

****Scanner à Plat – Avertissement de Sécurité Important****

****Français****

****Avertissement de sécurité****

* ****Avant utilisation :**

- * ****Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant de brancher ou d'utiliser votre scanner.**
- * ****Alimentation :** Utilisez uniquement la tension d'alimentation spécifiée sur l'appareil. Débranchez l'appareil en cas de non-utilisation prolongée et avant de le nettoyer.
- * ****Environnement :** Placez le scanner sur une surface stable et plane. Évitez les endroits humides, poussiéreux ou soumis à des vibrations. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.
- * ****Manipulation :** Ne pas ouvrir ou tenter de réparer l'appareil vous-même. Contactez un technicien qualifié pour toute réparation. Évitez de renverser des liquides sur le scanner.
- * ****Câble :** Vérifiez régulièrement l'état du câble d'alimentation. Ne pas utiliser si le câble est endommagé.
- * ****Enfants :** Gardez le scanner hors de portée des enfants. Ce n'est pas un jouet.
- * ****Nettoyage :** Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'extérieur du scanner. Ne pas utiliser de solvants ou de produits abrasifs.
- * ****Éclairage :** Ne pas regarder directement la lumière émise par le scanner pendant son fonctionnement.

Ce document est généré automatiquement en réponse à la réglementation européenne sur la sécurité des produits et conformément au RGPD.

****English****

****Safety Warning****

* ****Before use:**

- * ****Read this user manual carefully before plugging in or using your scanner.**
- * ****Power:** Use only the voltage specified on the device. Unplug the device when not in use for extended periods and before cleaning.
- * ****Environment:** Place the scanner on a stable, flat surface. Avoid humid, dusty, or vibrating locations. Do not expose to direct sunlight.
- * ****Handling:** Do not open or attempt to repair the device yourself. Contact a qualified technician for any repairs. Avoid spilling liquids on the scanner.
- * ****Cable:** Regularly check the condition of the power cord. Do not use if the cable is damaged.
- * ****Children:** Keep the scanner out of reach of children. This is not a toy.
- * ****Cleaning:** Use a soft, dry cloth to clean the outside of the scanner. Do not use solvents or abrasive products.
- * ****Lighting:** Do not look directly at the light emitted by the scanner during operation.

This document is automatically generated in response to European product safety regulations and in accordance with the GDPR.

****Español****

****Advertencia de Seguridad****

* ****Antes de usar:**

- * ****Lea atentamente este manual de usuario antes de enchufar o utilizar su escáner.**
- * ****Alimentación:** Utilice únicamente el voltaje especificado en el dispositivo. Desconecte el dispositivo cuando no esté en uso durante períodos prolongados y antes de limpiarlo.
- * ****Entorno:** Coloque el escáner sobre una superficie estable y plana. Evite lugares húmedos, polvorientos o con vibraciones. No exponer a la luz solar directa.
- * ****Manipulación:** No abra ni intente reparar el dispositivo usted mismo. Contacte a un técnico cualificado para cualquier reparación. Evite derramar líquidos sobre el escáner.
- * ****Cable:** Revise regularmente el estado del cable de alimentación. No lo use si el cable está dañado.
- * ****Niños:** Mantenga el escáner fuera del alcance de los niños. Esto no es un juguete.
- * ****Limpieza:** Utilice un paño suave y seco para limpiar el exterior del escáner. No utilice disolventes ni productos abrasivos.
- * ****Iluminación:** No mire directamente la luz emitida por el escáner durante su funcionamiento.

Este documento se genera automáticamente en respuesta a la normativa europea sobre seguridad de los productos y de conformidad con el RGPD.

****Português****

****Aviso de Segurança****

* ****Antes de usar:**** Leia atentamente este manual do usuário antes de conectar ou usar seu scanner. *

****Alimentação:**** Use apenas a voltagem especificada no dispositivo. Desconecte o dispositivo quando não estiver em uso por longos períodos e antes de limpá-lo. * ****Ambiente:**** Coloque o scanner em uma superfície estável e plana. Evite locais úmidos, empoeirados ou com vibrações. Não exponha à luz solar direta. * ****Manuseio:**** Não abra ou tente reparar o dispositivo você mesmo. Contate um técnico qualificado para qualquer reparo. Evite derramar líquidos sobre o scanner. * ****Cabo:**** Verifique regularmente o estado do cabo de alimentação. Não use se o cabo estiver danificado. * ****Crianças:**** Mantenha o scanner fora do alcance das crianças. Isto não é um brinquedo. * ****Limpeza:**** Use um pano macio e seco para limpar o exterior do scanner. Não use solventes ou produtos abrasivos. * ****Iluminação:**** Não olhe diretamente para a luz emitida pelo scanner durante o funcionamento.

Este documento é gerado automaticamente em resposta aos regulamentos europeus de segurança de produtos e em conformidade com o RGPD.

****Deutsch****

****Sicherheitshinweis****

* ****Vor Gebrauch:**** Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Scanner anschließen oder verwenden. * ****Stromversorgung:**** Verwenden Sie nur die auf dem Gerät angegebene Spannung. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird und vor der Reinigung. * ****Umgebung:**** Stellen Sie den Scanner auf eine stabile, ebene Fläche. Vermeiden Sie feuchte, staubige oder vibrationsgefährdete Orte. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen. * ****Handhabung:**** Öffnen oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Wenden Sie sich für Reparaturen an einen qualifizierten Techniker. Vermeiden Sie es, Flüssigkeiten auf den Scanner zu verschütten. * ****Kabel:**** Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Netzkabels. Verwenden Sie es nicht, wenn das Kabel beschädigt ist. *

****Kinder:**** Bewahren Sie den Scanner außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Dies ist kein Spielzeug. *

****Reinigung:**** Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um die Außenseite des Scanners zu reinigen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Scheuermittel. * ****Beleuchtung:**** Schauen Sie während des Betriebs nicht direkt in das vom Scanner emittierte Licht.

Dieses Dokument wird automatisch in Übereinstimmung mit den europäischen Produktsicherheitsbestimmungen und der DSGVO erstellt.

****Italiano****

****Avviso di Sicurezza****

* ****Prima dell'uso:**** Leggere attentamente questo manuale utente prima di collegare o utilizzare lo scanner. *

****Alimentazione:**** Utilizzare solo la tensione specificata sul dispositivo. Scollegare il dispositivo quando non viene utilizzato per periodi prolungati e prima della pulizia. * ****Ambiente:**** Posizionare lo scanner su una superficie stabile e piana. Evitare luoghi umidi, polverosi o soggetti a vibrazioni. Non esporre alla luce solare diretta. * ****Manutenzione:**** Non aprire o tentare di riparare il dispositivo da soli. Contattare un tecnico qualificato per qualsiasi riparazione. Evitare di versare liquidi sullo scanner. * ****Cavo:**** Controllare regolarmente lo stato del cavo di alimentazione. Non utilizzarlo se il cavo è danneggiato. * ****Bambini:**** Tenere lo scanner fuori dalla portata dei bambini. Questo non è un giocattolo. * ****Pulizia:**** Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire l'esterno dello scanner. Non utilizzare solventi o prodotti abrasivi. *

****Illuminazione:**** Non guardare direttamente la luce emessa dallo scanner durante il funzionamento.

Questo documento è generato automaticamente in risposta alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti e in conformità con il GDPR.

****Nederlands****

****Veiligheidswaarschuwing****

* ****Voor gebruik:**** Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u uw scanner aansluit of gebruikt. * ****Voeding:**** Gebruik alleen de spanning die op het apparaat staat vermeld. Koppel het apparaat

los wanneer het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt en vóór het reinigen. * **Omgeving:** Plaats de scanner op een stabiele, vlakke ondergrond. Vermijd vochtige, stoffige of trillende locaties. Stel niet bloot aan direct zonlicht. * **Behandeling:** Open het apparaat niet en probeer het niet zelf te repareren. Neem contact op met een gekwalificeerde technicus voor reparaties. Vermijd het morsen van vloeistoffen op de scanner. * **Kabel:** Controleer regelmatig de staat van het netsnoer. Gebruik het niet als de kabel beschadigd is. * **Kinderen:** Houd de scanner buiten bereik van kinderen. Dit is geen speelgoed. * **Reiniging:** Gebruik een zachte, droge doek om de buitenkant van de scanner schoon te maken. Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. * **Verlichting:** Kijk tijdens het gebruik niet rechtstreeks in het licht dat door de scanner wordt uitgestraald.

Dit document is automatisch gegenereerd in reactie op de Europese productveiligheidsvoorschriften en in overeenstemming met de AVG.