

Avertissement de sécurité

Typologie : Accessoire TV vidéo

Avertissement de Sécurité Important - Accessoire TV Vidéo

****Veuillez lire attentivement avant utilisation.****

****Important Safety Information - TV Video Accessory****

****Please read carefully before use.****

****Français:****

****Avertissement de Sécurité - Accessoire TV Vidéo****

* ****Utilisation Prévue:**** Cet accessoire est conçu pour être utilisé avec des téléviseurs compatibles. Veuillez vérifier la compatibilité avec votre modèle de TV avant utilisation. * ****Installation:**** Débranchez votre téléviseur de la prise électrique avant d'installer ou de débrancher cet accessoire. Suivez attentivement les instructions d'installation fournies. * ****Alimentation:**** Utilisez uniquement l'adaptateur d'alimentation fourni avec cet accessoire. L'utilisation d'un autre adaptateur pourrait endommager l'appareil et présenter un risque d'incendie ou d'électrocution. * ****Ventilation:**** Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation de l'accessoire. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'appareil pour une bonne circulation de l'air. * ****Humidité:**** Évitez d'exposer cet accessoire à l'humidité ou à des liquides. * ****Nettoyage:**** Nettoyez l'accessoire avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou contenant des solvants. * ****Enfants:**** Gardez cet accessoire et ses petits composants hors de portée des enfants. Risque d'étouffement. * ****Réparation:**** N'essayez pas de réparer cet accessoire vous-même. Contactez un professionnel qualifié en cas de dysfonctionnement.

****English:****

****Safety Warning - TV Video Accessory****

* ****Intended Use:**** This accessory is designed for use with compatible televisions. Please check compatibility with your TV model before use. * ****Installation:**** Disconnect your television from the power outlet before installing or disconnecting this accessory. Follow the installation instructions provided carefully. * ****Power Supply:**** Only use the power adapter supplied with this accessory. Using another adapter could damage the device and pose a risk of fire or electric shock. * ****Ventilation:**** Do not block the ventilation openings of the accessory. Ensure there is sufficient space around the device for proper air circulation. * ****Humidity:**** Avoid exposing this accessory to moisture or liquids. * ****Cleaning:**** Clean the accessory with a soft, dry cloth. Do not use abrasive or solvent-based cleaning products. * ****Children:**** Keep this accessory and its small components out of reach of children. Choking hazard. * ****Repair:**** Do not attempt to repair this accessory yourself. Contact a qualified professional if it malfunctions.

****Español:****

****Advertencia de Seguridad - Accesorio de Video para TV****

* ****Uso Previsto:**** Este accesorio está diseñado para usarse con televisores compatibles. Verifique la compatibilidad con su modelo de TV antes de usarlo. * ****Instalación:**** Desconecte su televisor del tomacorriente antes de instalar o desconectar este accesorio. Siga atentamente las instrucciones de instalación proporcionadas. * ****Fuente de Alimentación:**** Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado con este accesorio. El uso de otro adaptador podría dañar el dispositivo y representar un riesgo de incendio o descarga eléctrica. * ****Ventilación:**** No bloquee las aberturas de ventilación del

accesorio. Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del dispositivo para una circulación de aire adecuada. * **Humedad:** Evite exponer este accesorio a la humedad o líquidos. * **Limpieza:** Limpie el accesorio con un paño suave y seco. No utilice productos de limpieza abrasivos o a base de disolventes. * **Niños:** Mantenga este accesorio y sus componentes pequeños fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia. * **Reparación:** No intente reparar este accesorio usted mismo. Póngase en contacto con un profesional cualificado si funciona mal.

Português:

Aviso de Segurança - Acessório de Vídeo para TV

* **Uso Pretendido:** Este acessório foi projetado para ser usado com televisores compatíveis. Verifique a compatibilidade com o modelo da sua TV antes de usar. * **Instalação:** Desconecte sua televisão da tomada elétrica antes de instalar ou desconectar este acessório. Siga atentamente as instruções de instalação fornecidas. * **Fonte de Alimentação:** Use apenas o adaptador de energia fornecido com este acessório. O uso de outro adaptador pode danificar o dispositivo e apresentar risco de incêndio ou choque elétrico. * **Ventilação:** Não bloqueie as aberturas de ventilação do acessório. Certifique-se de que haja espaço suficiente ao redor do dispositivo para uma circulação de ar adequada. * **Umidade:** Evite expor este acessório à umidade ou líquidos. * **Limpeza:** Limpe o acessório com um pano macio e seco. Não use produtos de limpeza abrasivos ou à base de solventes. * **Crianças:** Mantenha este acessório e seus pequenos componentes fora do alcance das crianças. Risco de asfixia. * **Reparação:** Não tente reparar este acessório sozinho. Entre em contato com um profissional qualificado se ele apresentar mau funcionamento.

Deutsch:

Sicherheitswarnung - TV Video Zubehör

* **Bestimmungsgemäße Verwendung:** Dieses Zubehör ist für die Verwendung mit kompatiblen Fernsehgeräten bestimmt. Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung die Kompatibilität mit Ihrem TV-Modell. * **Installation:** Trennen Sie Ihr Fernsehgerät vom Stromnetz, bevor Sie dieses Zubehör installieren oder entfernen. Befolgen Sie die mitgelieferten Installationsanweisungen sorgfältig. * **Stromversorgung:** Verwenden Sie nur das mit diesem Zubehör gelieferte Netzteil. Die Verwendung eines anderen Adapters kann das Gerät beschädigen und eine Brand- oder Stromschlaggefahr darstellen. * **Belüftung:** Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen des Zubehörs. Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz um das Gerät vorhanden ist, um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation zu gewährleisten. * **Feuchtigkeit:** Vermeiden Sie es, dieses Zubehör Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten auszusetzen. * **Reinigung:** Reinigen Sie das Zubehör mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel. * **Kinder:** Bewahren Sie dieses Zubehör und seine Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Erstickungsgefahr. * **Reparatur:** Versuchen Sie nicht, dieses Zubehör selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachmann, wenn es Fehlfunktionen aufweist.

Italiano:

Avviso di Sicurezza - Accessorio Video TV

* **Uso Previsto:** Questo accessorio è progettato per l'uso con televisori compatibili. Verificare la compatibilità con il modello TV prima dell'uso. * **Installazione:** Scollegare il televisore dalla presa di corrente prima di installare o scollegare questo accessorio. Seguire attentamente le istruzioni di installazione fornite. * **Alimentazione:** Utilizzare solo l'alimentatore fornito con questo accessorio. L'uso di un altro alimentatore potrebbe danneggiare il dispositivo e comportare il rischio di incendio o scossa elettrica. * **Ventilazione:** Non ostruire le aperture di ventilazione dell'accessorio. Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente intorno al dispositivo per una corretta circolazione dell'aria. * **Umidità:** Evitare di esporre questo accessorio all'umidità o ai liquidi. * **Pulizia:** Pulire l'accessorio con un panno morbido e asciutto.

Non utilizzare prodotti per la pulizia abrasivi o a base di solventi. * **Bambini:** Tenere questo accessorio e i suoi piccoli componenti fuori dalla portata dei bambini. Rischio di soffocamento. * **Riparazione:** Non tentare di riparare questo accessorio da soli. Contattare un professionista qualificato in caso di malfunzionamenti.

Nederlands:

Veiligheidswaarschuwing - TV Video Accessoire

* **Beoogd Gebruik:** Dit accessoire is ontworpen voor gebruik met compatibele televisies. Controleer de compatibiliteit met uw tv-model vóór gebruik. * **Installatie:** Koppel uw televisie los van het stopcontact voordat u dit accessoire installeert of loskoppelt. Volg de meegeleverde installatie-instructies zorgvuldig. *

* **Voeding:** Gebruik alleen de voedingsadapter die bij dit accessoire is geleverd. Het gebruik van een andere adapter kan het apparaat beschadigen en een risico op brand of elektrische schok vormen. *

* **Ventilatie:** Blokkeer de ventilatieopeningen van het accessoire niet. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte rondom het apparaat is voor een goede luchtcirculatie. * **Vochtigheid:** Vermijd blootstelling van dit accessoire aan vocht of vloeistoffen. * **Reiniging:** Reinig het accessoire met een zachte, droge doek.

Gebruik geen schurende of oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen. * **Kinderen:** Houd dit accessoire en de kleine onderdelen ervan buiten bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar. * **Reparatie:** Probeer dit accessoire niet zelf te repareren. Neem contact op met een gekwalificeerde professional als het niet goed werkt.

Ce document est généré automatiquement dans le cadre de la conformité au RGPD. Il ne contient aucune donnée personnelle.