

Avertissement de sécurité Typologie : Ponceuses et polisseuses Voici un avertissement de sécurité multilingue pour les ponceuses et polisseuses, conforme aux critères demandés :

****Avertissement de sécurité important : Ponceuses et Polisseuses****

****Important Safety Warning: Sanders and Polishers****

****Advertencia de seguridad importante: Lijadoras y pulidoras****

****Aviso de segurança importante: Lixadeiras e politrizes****

****Wichtige Sicherheitswarnung: Schleifmaschinen und Poliermaschinen****

****Avviso di sicurezza importante: Levigatrici e lucidatrici****

****Belangrijke veiligheidswaarschuwing: Schuurmachines en polijstmachines****

****Français****

****Avertissement de Sécurité Important : Ponceuses et Polisseuses****

Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le pour référence ultérieure. L'utilisation incorrecte peut entraîner des blessures graves.

*** **Sécurité Générale : **** * Portez toujours des lunettes de sécurité et un masque anti-poussière lors de l'utilisation de l'appareil. * Utilisez une protection auditive si le niveau sonore est élevé. * Assurez-vous que la pièce est bien ventilée pour éviter l'inhalation de poussières. * Ne portez pas de vêtements amples, de bijoux ou de cheveux longs qui pourraient être pris dans l'appareil. * Débranchez toujours l'appareil avant de changer les accessoires. * Vérifiez que le disque de ponçage ou de polissage est correctement fixé avant chaque utilisation. * Ne forcez pas l'appareil. Laissez-le faire le travail. * Tenez l'appareil fermement avec les deux mains. * Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés de la zone de travail. * Stockez l'appareil dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. *** **Risques : **** * Risque de coupure et de brûlure en cas de contact avec le disque. * Risque d'inhalation de poussières nocives. * Risque de projection de particules. * Risque de choc électrique si l'appareil est endommagé ou utilisé dans un environnement humide.

En cas de doute, consultez un professionnel qualifié.

Ce document est généré automatiquement en réponse à la réglementation européenne sur la sécurité des produits et conformément au RGPD.

****English****

****Important Safety Warning: Sanders and Polishers****

Before using this device, read this user manual carefully and keep it for future reference. Incorrect use can lead to serious injuries.

*** **General Safety: **** * Always wear safety glasses and a dust mask when using the device. * Use hearing protection if the noise level is high. * Ensure the room is well ventilated to avoid inhaling dust. * Do not wear loose clothing, jewelry, or long hair that could get caught in the device. * Always unplug the device before changing accessories. * Check that the sanding or polishing disc is properly attached before each use. * Do not force the device. Let it do the work. * Hold the device firmly with both hands. * Keep children and pets away from the work area. * Store the device in a safe place, out of reach of children. *** **Risks: **** * Risk of cuts and burns in case of contact with the disc. * Risk of inhaling harmful dust. * Risk of flying particles. * Risk of electric shock if the device is damaged or used in a humid environment.

If in doubt, consult a qualified professional.

This document is generated automatically in response to European product safety regulations and in accordance with the GDPR.

****Español****

****Advertencia de seguridad importante: Lijadoras y pulidoras****

Antes de utilizar este aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo para futuras consultas. El uso incorrecto puede provocar lesiones graves.

*** **Seguridad General:**** * Utilice siempre gafas de seguridad y una máscara antipolvo al utilizar el aparato. * Utilice protección auditiva si el nivel de ruido es elevado. * Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada para evitar la inhalación de polvo. * No use ropa suelta, joyas o cabello largo que puedan engancharse en el aparato. * Siempre desenchufe el aparato antes de cambiar los accesorios. * Compruebe que el disco de lijado o pulido esté correctamente sujeto antes de cada uso. * No fuerce el aparato. Déjelo hacer el trabajo. * Sujete el aparato firmemente con ambas manos. * Mantenga a los niños y las mascotas alejados del área de trabajo. * Guarde el aparato en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños. * ****Riesgos:**** * Riesgo de cortes y quemaduras en caso de contacto con el disco. * Riesgo de inhalación de polvo nocivo. * Riesgo de proyección de partículas. * Riesgo de descarga eléctrica si el aparato está dañado o se utiliza en un entorno húmedo.

En caso de duda, consulte a un profesional cualificado.

Este documento se genera automáticamente en respuesta a la normativa europea sobre seguridad de los productos y de acuerdo con el RGPD.

****Português****

****Aviso de segurança importante: Lixadeiras e politrizes****

Antes de usar este aparelho, leia atentamente este manual do usuário e guarde-o para referência futura. O uso incorreto pode causar ferimentos graves.

*** **Segurança Geral:**** * Use sempre óculos de segurança e uma máscara contra poeira ao usar o aparelho. * Use proteção auditiva se o nível de ruído for alto. * Certifique-se de que a sala esteja bem ventilada para evitar a inalação de poeira. * Não use roupas largas, joias ou cabelos compridos que possam ficar presos no aparelho. * Sempre desconecte o aparelho antes de trocar os acessórios. * Verifique se o disco de lixamento ou polimento está corretamente fixado antes de cada uso. * Não force o aparelho. Deixe-o fazer o trabalho. * Segure o aparelho firmemente com as duas mãos. * Mantenha crianças e animais de estimação longe da área de trabalho. * Guarde o aparelho em um local seguro, fora do alcance das crianças. * ****Riscos:**** * Risco de cortes e queimaduras em caso de contato com o disco. * Risco de inalação de poeira nociva. * Risco de projeção de partículas. * Risco de choque elétrico se o aparelho estiver danificado ou usado em um ambiente úmido.

Em caso de dúvida, consulte um profissional qualificado.

Este documento é gerado automaticamente em resposta à regulamentação europeia sobre segurança de produtos e de acordo com o RGPD.

****Deutsch****

****Wichtige Sicherheitswarnung: Schleifmaschinen und Poliermaschinen****

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu schweren Verletzungen führen.

****Allgemeine Sicherheit:**** * Tragen Sie beim Gebrauch des Geräts immer eine Schutzbrille und eine Staubmaske. * Verwenden Sie Gehörschutz, wenn der Geräuschpegel hoch ist. * Stellen Sie sicher, dass der Raum gut belüftet ist, um das Einatmen von Staub zu vermeiden. * Tragen Sie keine lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare, die sich im Gerät verfangen könnten. * Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie Zubehör wechseln. * Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass die Schleif- oder Polierscheibe richtig befestigt ist. * Wenden Sie keine Gewalt an. Lassen Sie das Gerät die Arbeit erledigen. * Halten Sie das Gerät mit beiden Händen fest. * Halten Sie Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fern. * Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern. ****Risiken:**** * Schnitt- und Verbrennungsgefahr bei Kontakt mit der Scheibe. * Risiko des Einatmens von schädlichem Staub. * Gefahr durch herumfliegende Partikel. * Stromschlaggefahr bei Beschädigung des Geräts oder Verwendung in feuchter Umgebung.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachmann.

Dieses Dokument wird automatisch als Reaktion auf die europäische Produktsicherheitsverordnung und in Übereinstimmung mit der DSGVO generiert.

****Italiano****

****Avviso di sicurezza importante: Levigatrici e lucidatrici****

Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere attentamente questo manuale d'uso e conservarlo per future consultazioni. Un uso improprio può causare lesioni gravi.

****Sicurezza Generale:**** * Indossare sempre occhiali di sicurezza e una maschera antipolvere quando si utilizza l'apparecchio. * Utilizzare protezioni per l'udito se il livello di rumore è elevato. * Assicurarsi che la stanza sia ben ventilata per evitare l'inalazione di polvere. * Non indossare indumenti larghi, gioielli o capelli lunghi che potrebbero impigliarsi nell'apparecchio. * Scollegare sempre l'apparecchio prima di cambiare gli accessori. * Verificare che il disco di levigatura o lucidatura sia correttamente fissato prima di ogni utilizzo. * Non forzare l'apparecchio. Lasciarlo fare il lavoro. * Tenere l'apparecchio saldamente con entrambe le mani. * Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dall'area di lavoro. * Conservare l'apparecchio in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini. ****Rischi:**** * Rischio di tagli e ustioni in caso di contatto con il disco. * Rischio di inalazione di polveri nocive. * Rischio di proiezione di particelle. * Rischio di scossa elettrica se l'apparecchio è danneggiato o utilizzato in un ambiente umido.

In caso di dubbi, consultare un professionista qualificato.

Questo documento è generato automaticamente in risposta alla normativa europea sulla sicurezza dei prodotti e in conformità al GDPR.

****Nederlands****

****Belangrijke veiligheidsaankondiging: Schuurmachines en polijstmachines****

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Onjuist gebruik kan leiden tot ernstig letsel.

****Algemene veiligheid:**** * Draag altijd een veiligheidsbril en een stofmasker bij het gebruik van het apparaat. * Gebruik gehoorbescherming als het geluidsniveau hoog is. * Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is om inademing van stof te voorkomen. * Draag geen losse kleding, sieraden of lang haar dat in het apparaat verstrikt kan raken. * Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires verwisselt. * Controleer of de schuur- of polijstschijs correct is bevestigd voor elk gebruik. * Forceer het

apparaat niet. Laat het het werk doen. * Houd het apparaat stevig vast met beide handen. * Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het werkgebied. * Bewaar het apparaat op een veilige plaats, buiten bereik van kinderen. * **Risico's:** * Risico op snijwonden en brandwonden bij contact met de schijf. * Risico op inademing van schadelijk stof. * Risico op rondvliegende deeltjes. * Risico op elektrische schokken als het apparaat beschadigd is of in een vochtige omgeving wordt gebruikt.

Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde professional.

Dit document is automatisch gegenereerd in antwoord op de Europese regelgeving inzake productveiligheid en in overeenstemming met de AVG.