

Avertissement de sécurité Typologie : Réfrigérateur congélateur en bas Voici un exemple d'avertissement de sécurité multilingue pour un réfrigérateur-congélateur en bas, conforme à la réglementation sur la sécurité des produits et au RGPD, et destiné à un consommateur non expert.

****Avertissement de Sécurité Important – Réfrigérateur-Congélateur (Bas)****

****Français****

****Avertissement:**** Pour votre sécurité et pour assurer le bon fonctionnement de votre appareil, veuillez lire attentivement les instructions suivantes.

****Installation:**** Assurez-vous que l'appareil est installé sur une surface plane et stable. Ne bloquez pas les ventilations. Laissez un espace suffisant autour de l'appareil pour une bonne circulation de l'air. *

****Alimentation électrique:**** Branchez l'appareil sur une prise de terre correctement installée. N'utilisez pas de rallonge ou d'adaptateur. * ****Utilisation:**** Ne stockez pas de substances inflammables ou explosives à l'intérieur de l'appareil. Évitez de surcharger le réfrigérateur ou le congélateur. * ****Nettoyage:**** Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon humide et un détergent doux. N'utilisez pas de produits abrasifs ou corrosifs. * ****Entretien:**** Si vous constatez un dysfonctionnement, ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même. Contactez un technicien qualifié. * ****Sécurité enfants:**** Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été formées ou supervisées concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Ce document est généré automatiquement en réponse à la réglementation européenne sur la sécurité des produits et conformément au RGPD.

****English****

****Warning:**** For your safety and to ensure the proper functioning of your appliance, please read the following instructions carefully.

****Installation:**** Ensure the appliance is installed on a flat and stable surface. Do not block ventilation openings. Leave sufficient space around the appliance for proper air circulation. * ****Power Supply:**** Connect the appliance to a properly grounded electrical outlet. Do not use extension cords or adapters. * ****Use:**** Do not store flammable or explosive substances inside the appliance. Avoid overloading the refrigerator or freezer. * ****Cleaning:**** Unplug the appliance before cleaning. Use a damp cloth and mild detergent. Do not use abrasive or corrosive products. * ****Maintenance:**** If you notice a malfunction, do not attempt to repair the appliance yourself. Contact a qualified technician. * ****Child Safety:**** This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This document is generated automatically in response to European product safety regulations and in accordance with GDPR.

****Español****

****Advertencia:**** Para su seguridad y para asegurar el correcto funcionamiento de su electrodoméstico, lea atentamente las siguientes instrucciones.

****Instalación:**** Asegúrese de que el electrodoméstico esté instalado en una superficie plana y estable. No bloquee las aberturas de ventilación. Deje suficiente espacio alrededor del electrodoméstico para una correcta circulación del aire. * ****Alimentación eléctrica:**** Conecte el electrodoméstico a una toma de tierra correctamente instalada. No utilice alargadores ni adaptadores. * ****Uso:**** No almacene sustancias inflamables o explosivas dentro del electrodoméstico. Evite sobrecargar el frigorífico o el congelador. * ****Limpieza:**** Desenchufe el electrodoméstico antes de limpiarlo. Use un paño húmedo y un detergente suave. No use productos abrasivos o corrosivos. * ****Mantenimiento:**** Si nota un mal funcionamiento, no intente reparar el electrodoméstico usted mismo. Contacte con un técnico cualificado. * ****Seguridad**

infantil:** Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Este documento se genera automáticamente en respuesta a la normativa europea sobre seguridad de los productos y de conformidad con el RGPD.

****Português****

****Aviso:**** Para sua segurança e para garantir o bom funcionamento do seu eletrodoméstico, leia atentamente as seguintes instruções.

* ****Instalação:**** Certifique-se de que o eletrodoméstico está instalado sobre uma superfície plana e estável. Não bloqueie as aberturas de ventilação. Deixe espaço suficiente ao redor do eletrodoméstico para uma boa circulação de ar. * ****Alimentação elétrica:**** Ligue o eletrodoméstico a uma tomada de terra devidamente instalada. Não utilize extensões ou adaptadores. * ****Utilização:**** Não armazene substâncias inflamáveis ou explosivas dentro do eletrodoméstico. Evite sobrecarregar o frigorífico ou o congelador. * ****Limpeza:**** Desligue o eletrodoméstico da tomada antes de limpar. Use um pano húmido e um detergente suave. Não use produtos abrasivos ou corrosivos. * ****Manutenção:**** Se notar um mau funcionamento, não tente reparar o eletrodoméstico sozinho. Contacte um técnico qualificado. * ****Segurança infantil:**** Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Este documento é gerado automaticamente em resposta à regulamentação europeia sobre segurança de produtos e em conformidade com o RGPD.

****Deutsch****

****Warnung:**** Zu Ihrer Sicherheit und um die ordnungsgemäße Funktion Ihres Gerätes zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.

* ****Installation:**** Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer ebenen und stabilen Oberfläche aufgestellt ist. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Lassen Sie ausreichend Platz um das Gerät herum, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten. * ****Stromversorgung:**** Schließen Sie das Gerät an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Adapter. * ****Verwendung:**** Lagern Sie keine brennbaren oder explosiven Stoffe im Inneren des Gerätes. Vermeiden Sie eine Überlastung des Kühl- oder Gefrierschranks. * ****Reinigung:**** Ziehen Sie den Stecker des Gerätes vor der Reinigung. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Scheuer- oder Ätzmittel. * ****Wartung:**** Wenn Sie eine Fehlfunktion feststellen, versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker. * ****Kindersicherheit:**** Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Dieses Dokument wird automatisch als Reaktion auf die europäischen Produktsicherheitsbestimmungen und in Übereinstimmung mit der DSGVO erstellt.

****Italiano****

****Avvertenza:**** Per la vostra sicurezza e per garantire il corretto funzionamento del vostro elettrodomestico, si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni.

* ****Installazione:**** Assicurarsi che l'apparecchio sia installato su una superficie piana e stabile. Non bloccare le aperture di ventilazione. Lasciare uno spazio sufficiente intorno all'apparecchio per una corretta circolazione dell'aria. * ****Alimentazione elettrica:**** Collegare l'apparecchio a una presa di terra correttamente installata. Non utilizzare prolunghe o adattatori. * ****Uso:**** Non conservare sostanze infiammabili o esplosive

all'interno dell'apparecchio. Evitare di sovraccaricare il frigorifero o il congelatore. * **Pulizia:** Scollegare l'apparecchio prima della pulizia. Utilizzare un panno umido e un detergente delicato. Non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi. * **Manutenzione:** Se si nota un malfunzionamento, non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Contattare un tecnico qualificato. * **Sicurezza dei bambini:** Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

Questo documento è generato automaticamente in risposta alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti e in conformità con il GDPR.

****Nederlands****

****Waarschuwing:**** Voor uw veiligheid en om de juiste werking van uw apparaat te garanderen, dient u de volgende instructies aandachtig te lezen.

* **Installatie:** Zorg ervoor dat het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond is geïnstalleerd. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Laat voldoende ruimte rondom het apparaat voor een goede luchtcirculatie. *
* **Stroomvoorziening:** Sluit het apparaat aan op een correct geaard stopcontact. Gebruik geen verlengsnoeren of adapters. * **Gebruik:** Bewaar geen brandbare of explosieve stoffen in het apparaat. Vermijd overbelasting van de koelkast of vriezer. * **Reiniging:** Koppel het apparaat los van het stopcontact voordat u het reinigt. Gebruik een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. Gebruik geen schurende of corrosieve producten. * **Onderhoud:** Als u een storing opmerkt, probeer dan niet om het apparaat zelf te repareren. Neem contact op met een gekwalificeerde technicus. * **Veiligheid van kinderen:** Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

Dit document is automatisch gegenereerd in reactie op de Europese productveiligheidsvoorschriften en in overeenstemming met de AVG.