

Avertissement de sécurité Typologie : Aspirateur sans sac Voici un exemple d'avertissement de sécurité multilingue pour un aspirateur sans sac, conforme au RGPD et à la réglementation européenne sur la sécurité des produits, en sept langues :

****Avertissement de Sécurité Important : Aspirateur sans sac****

****Français : ****

****Avertissement : **** Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre aspirateur sans sac. Une utilisation incorrecte peut entraîner des risques d'électrocution, de blessures ou d'endommagement de l'appareil.

*** **Consignes de sécurité essentielles : **** * Ne jamais aspirer de liquides inflammables ou combustibles. * Ne pas utiliser l'aspirateur sur des surfaces mouillées. * Débrancher l'aspirateur avant de le nettoyer ou d'effectuer une maintenance. * Tenir l'appareil hors de portée des enfants. * Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation et de la prise. Si endommagés, faites-les réparer par un professionnel qualifié. * Ne pas utiliser l'aspirateur si le filtre est manquant ou endommagé. * Ne pas obstruer les orifices d'aération de l'aspirateur. * En cas de surchauffe, éteignez et débranchez immédiatement l'appareil. * N'essayez pas de réparer l'aspirateur vous-même. Contactez un centre de service agréé. * Ne pas diriger le tuyau ou la brosse vers les yeux ou les oreilles.

Ce document est généré automatiquement en réponse à la réglementation européenne sur la sécurité des produits et conformément au RGPD.

****English : ****

****Warning: **** Please read this manual carefully before using your bagless vacuum cleaner. Incorrect use may lead to electric shock, injury, or damage to the appliance.

*** **Essential safety instructions: **** * Never vacuum flammable or combustible liquids. * Do not use the vacuum cleaner on wet surfaces. * Unplug the vacuum cleaner before cleaning or performing maintenance. * Keep the appliance out of the reach of children. * Regularly check the condition of the power cord and plug. If damaged, have them repaired by a qualified professional. * Do not use the vacuum cleaner if the filter is missing or damaged. * Do not obstruct the vacuum cleaner's ventilation openings. * In case of overheating, turn off and unplug the appliance immediately. * Do not attempt to repair the vacuum cleaner yourself. Contact an authorized service center. * Do not point the hose or brush towards the eyes or ears.

This document is automatically generated in response to European product safety regulations and in accordance with the GDPR.

****Español : ****

****Advertencia: **** Lea atentamente este manual antes de usar su aspiradora sin bolsa. Un uso incorrecto puede provocar descargas eléctricas, lesiones o daños al aparato.

*** **Instrucciones de seguridad esenciales: **** * Nunca aspire líquidos inflamables o combustibles. * No utilice la aspiradora sobre superficies mojadas. * Desenchufe la aspiradora antes de limpiarla o realizar tareas de mantenimiento. * Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. * Compruebe regularmente el estado del cable de alimentación y el enchufe. Si están dañados, haga que los repare un profesional cualificado. * No utilice la aspiradora si falta el filtro o está dañado. * No obstruya las aberturas de ventilación de la aspiradora. * En caso de sobrecalentamiento, apague y desenchufe el aparato inmediatamente. * No intente reparar la aspiradora usted mismo. Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. * No dirija la manguera o el cepillo hacia los ojos o los oídos.

Este documento se genera automáticamente en respuesta a la normativa europea sobre seguridad de los productos y de conformidad con el RGPD.

****Português : ****

****Aviso: **** Leia atentamente este manual antes de usar o seu aspirador sem saco. O uso incorreto pode

causar choque elétrico, ferimentos ou danos ao aparelho.

****Instruções de segurança essenciais:**** * Nunca aspire líquidos inflamáveis ou combustíveis. * Não use o aspirador em superfícies molhadas. * Desligue o aspirador da tomada antes de limpar ou realizar manutenção. * Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças. * Verifique regularmente o estado do cabo de alimentação e da ficha. Se estiverem danificados, mande repará-los por um profissional qualificado. * Não use o aspirador se o filtro estiver em falta ou danificado. * Não obstrua as aberturas de ventilação do aspirador. * Em caso de sobreaquecimento, desligue e retire imediatamente a ficha do aparelho. * Não tente reparar o aspirador sozinho. Contacte um centro de assistência autorizado. * Não aponte a mangueira ou a escova para os olhos ou ouvidos.

Este documento é gerado automaticamente em resposta aos regulamentos europeus de segurança de produtos e de acordo com o RGPD.

****Deutsch:****

****Warnung:**** Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihren beutellosen Staubsauger verwenden. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Stromschlag, Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

****Wesentliche Sicherheitsanweisungen:**** * Saugen Sie niemals brennbare oder entzündliche Flüssigkeiten auf. * Verwenden Sie den Staubsauger nicht auf nassen Oberflächen. * Ziehen Sie den Stecker des Staubsaugers, bevor Sie ihn reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen. * Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. * Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Netzkabels und des Steckers. Lassen Sie diese bei Beschädigung von einem qualifizierten Fachmann reparieren. * Verwenden Sie den Staubsauger nicht, wenn der Filter fehlt oder beschädigt ist. * Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen des Staubsaugers. * Schalten Sie das Gerät bei Überhitzung sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker. * Versuchen Sie nicht, den Staubsauger selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter. * Richten Sie den Schlauch oder die Bürste nicht auf Augen oder Ohren.

Dieses Dokument wird automatisch als Antwort auf die europäischen Produktsicherheitsvorschriften und in Übereinstimmung mit der DSGVO generiert.

****Italiano:****

****Avvertenza:**** Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'aspirapolvere senza sacco. Un uso improprio può causare scosse elettriche, lesioni o danni all'apparecchio.

****Istruzioni di sicurezza essenziali:**** * Non aspirare mai liquidi infiammabili o combustibili. * Non utilizzare l'aspirapolvere su superfici bagnate. * Scollegare l'aspirapolvere prima di pulirlo o eseguire la manutenzione. * Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini. * Controllare regolarmente lo stato del cavo di alimentazione e della spina. Se danneggiati, farli riparare da un professionista qualificato. * Non utilizzare l'aspirapolvere se il filtro è mancante o danneggiato. * Non ostruire le aperture di ventilazione dell'aspirapolvere. * In caso di surriscaldamento, spegnere e scollegare immediatamente l'apparecchio. * Non tentare di riparare l'aspirapolvere da soli. Contattare un centro di assistenza autorizzato. * Non puntare il tubo o la spazzola verso gli occhi o le orecchie.

Questo documento è generato automaticamente in risposta alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti e in conformità con il GDPR.

****Nederlands:****

****Waarschuwing:**** Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw zakloze stofzuiger gebruikt. Onjuist gebruik kan leiden tot elektrische schokken, letsel of schade aan het apparaat.

****Essentiële veiligheidsinstructies:**** * Zuig nooit ontvlambare of brandbare vloeistoffen op. * Gebruik de stofzuiger niet op natte oppervlakken. * Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de stofzuiger reinigt of onderhoudt. * Houd het apparaat buiten bereik van kinderen. * Controleer regelmatig de staat van het netsnoer en de stekker. Laat deze bij beschadiging repareren door een gekwalificeerde professional. * Gebruik de stofzuiger niet als het filter ontbreekt of beschadigd is. * Blokkeer de ventilatieopeningen van de

stofzuiger niet. * Schakel het apparaat bij oververhitting onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact. * Probeer de stofzuiger niet zelf te repareren. Neem contact op met een erkend servicecentrum.
* Richt de slang of borstel niet op de ogen of oren.

Dit document is automatisch gegenereerd als antwoord op de Europese productveiligheidsvoorschriften en in overeenstemming met de AVG.